



**AKUMULÁTOROVÉ ZAHRADNICKÉ NŮŽKY
TG-20**



NÁVOD K POUŽITÍ

Tyto nůžky na stříhání větví a sbírání ovoce jsou vysoce efektivním, bezpečným a snadno ovladatelným nástrojem. Pro seznámení se s nimi a zajištění Vaší bezpečnosti a bezpečnosti ostatních si před prvním použitím pečlivě přečtěte návod k použití.

PARAMETRY A SPECIFIKACE

ELEKTRICKÉ STŘÍHACÍ NŮŽKY			
Rychlost stříhání	50x za minutu	Maximální tloušťka větve	30 mm (mokrý dřevo)
Proud	10 A	Napětí	18 V DC
Zastavení proudu	≥25	Výkon	200 W
Váha	0,8 kg		
Třída bezpečnosti	II		
LI-ION BATERIE (AKUMULÁTOR – A, ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA – ŘJ)			
Kapacita A	2,5 Ah	Napětí	18 V
Kapacita ŘJ	6 Ah	Váha A	0,3 kg
Výdrž baterie A	4 h	Váha ŘJ	0,8 kg
Výdrž baterie ŘJ	8 h		
NABÍJEČKA			
Vstupní napětí	100-240 V AC	Výstupní napětí	21 V DC
	50-60 Hz	Nabíjecí proud	1,5 A
Třída bezpečnosti	II	Doba nabíjení A	2 h
		Doba nabíjení ŘJ	3-4 h

Provozní teplota: -20 °C až 60 °C.

NÁVOD K OBSLUZE:

- Před prvním použitím je zapotřebí nabit baterii řídicí jednotky na maximum (4 svítící kontrolky signalizují, že je baterie nabita na 80 % - 100 %, 3 kontrolky 50 % - 80 %, 2 kontrolky 30 % - 50 %). Pokud svítí pouze jedna kontrolka, tak je baterie nabita na méně než 30 %). Po nabití umístěte řídicí jednotku do batohu. Pro bezdrátové použití připojte k nůžkám akumulátor. Pro nabíjení pomocí baterie umístěné v batohu připojte elektrický kabel k řídicí jednotce a druhý konec kabelu připojte do nůžek.
- Nůžky zapnete tlačítkem na řídicí jednotce (rozsvítí se červená kontrolka). Dvojitým stisknutím spouště uvedete nůžky do provozu. Pokud podržíte spoušť déle stisknutou (přibližně 10 sekund), tak se nůžky přepnou do režimu Stand-by. Před každým použitím namažte mazivem otvor šroubu na čepeli.
- Při krátkodobém přerušení práce či transportu můžete nůžky dlouhým stisknutím spouště přepnout do Stand-by režimu. Pro opětovné uvedení nůžek do provozu stiskněte dvakrát za sebou spoušť.

BEZDRÁTOVÉ POUŽITÍ NŮŽEK

Nasadte nůžky na akumulátor a otočte po směru hodinových ručiček o 45 stupňů.



ZPŮSOB PROPOJENÍ S ŘÍDÍCÍ JEDNOTKOU UMÍSTĚNOU NA ZÁDECH

Podle obrázku připojte elektrický kabel do řídicí jednotky a druhý konec propojte s nůžkami.



INSTALACE PŘÍSLUŠENSTVÍ URČENÉHO NA SBÍRÁNÍ OVOCE

Podle obrázku připevněte na čepeli příslušenství určené pro sbírání ovoce. Toto příslušenství je určeno pouze pro sbírání ovoce, nikoliv pro stříhání větví. Maximální tloušťka stonku - 6 mm.



VÝMĚNA ČEPELÍ

Podle obrázku sundejte kryt, odšroubujte imbusové šrouby, sundejte ozubenou matici a jistící šroub čepelí. Proveďte výměnu čepelí a vraťte na své místo všechny šrouby. Při nastavování zachovejte mezi vrchní a spodní čepelí mezeru 0,2- 0,3 mm. Po nastavení mezery vraťte na místo jistící podložku a utáhněte imbusový šroub.



NABÍJENÍ

Před nabíjením vypněte řídicí jednotku. Připojte nabíječku. Pokud svítí červená kontrolka, zařízení se nabíjí. Jakmile je zařízení nabitá na plnou kapacitu, rozsvítí se zelená kontrolka. Doba nabíjení akumulátoru pro bezdrátové stříhání: 1,5–2 hodiny. Doba nabíjení řídicí jednotky: 3–4 hodiny.



NÁVOD PRO BEZPEČNOU MANIPULACI S NŮŽKAMI:

1. Při používání držte nůžky minimálně 15 cm od těla.
2. Při stříhání nevytahujte zaseknuté větve z nůžek a nedržte větve, které chcete stříhat.
3. Nepoužívejte nůžky za deště a v blízkosti silných magnetů.
4. Nepoužívejte nůžky ke stříhání tvrdého dřeva a jiných předmětů.
5. Pokud se při stříhání zasekne v nůžkách větví, tak je před vytažením vypněte. Stejně postupujte i při výměně čepelí.
6. Se zařízením nesmí manipulovat neproškolené ani jiné osoby, které by si neodbornou manipulací mohli způsobit zranění.
7. Před každou údržbou zařízení se ujistěte, že je vypnuté.
8. Při nastavování čepelí a jejich broušení se ujistěte, že je zařízení vypnuto. Při manipulaci s čepelí používejte ochranné rukavice.
9. Před prací vždy zkontrolujte Vaše okolí, zda se v něm nenachází například elektrické dráty nebo jiné nebezpečné předměty.
10. Vždy vypněte zařízení před jeho údržbou, čištěním a opravami. Žádnou část zařízení nenamáčejte do vody a ani jej vodou nečistěte, protože by mohlo dojít k jeho poškození nebo jinému nebezpečí.
11. Pro nabíjení baterií používejte pouze původní nabíječku. Baterie musí být nabíjena v místnosti. Zamezte jejimu poškození, ke kterému by mohlo dojít například v důsledku pádu.
12. Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých látek nebo v prašném prostředí.
13. Nevystavujte zařízení působení chladu a vlhkosti. Pokud nebudete zařízení používat po delší dobu, vypněte jej. Zařízení uchovávejte na tmavém a suchém místě.
14. Řídicí jednotka musí být vzdálená minimálně 1,5 metru od zdrojů tepla, hořlavých předmětů a dalších nebezpečných předmětů. Zabraňte jejimu mechanickému poškození. Nedovolte dětem, aby si s ovládací jednotkou hrály nebo jinak manipulovali.
15. V případě neprofesionální demontáže může dojít k poškození přístroje nebo ohrožení zdraví.

BĚŽNÁ ÚDRŽBA

1. Před každým použitím je zapotřebí promazat šroub na čepeli a během použití nezapomínejte na čištění čepelí.
2. V případě ztupení čepelí použijte pro jejich nabroušení brousek.
3. **Používání nůžek za deště je striktně zakázáno.**
4. Pokud nebudete nůžky po delší dobu používat, tak každé tři měsíce dobijte baterii na maximum, aby se nesnižovala její životnost.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. V rámci záruky má kupující nárok na opravu, výměnu nebo vrácení produktu. Pro nárok na záruku si pečlivě uchovejte všechny potřebné doklady. Na celý přístroj, včetně Li-Ion baterie, je záruka 12 měsíců. Na čepele se poskytuje záruka 6 měsíců.
2. Pokud v rámci záruční lhůty dojde k závadě na výrobku, tak bude zákazníkovi poskytnuta bezplatná výměna nebo oprava.
3. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem nebo jakýmkoliv jinými neodbornými zásahy do výrobku.
4. Záruka se také nevztahuje na případy, kdy dojde k poškození výrobku v důsledku působení vyšší moci nebo opravami prováděnými kýmkoliv jiným, než je prodejce nebo autorizovaný servis.

4twig

www.4twig.cz