

Návod k obsluze

Dříve, než začnete používat přístroj ENOLMATIC, přečtěte si důkladně tento návod k obsluze a prostudujte připojenou tabulku. Přesvědčete se, že napětí v síti, ke které přístroj připojujete, odpovídá napětí na typovém štítku, umístěném ve spodní části přístroje.

Obr.1 Upevněte ENOLMATIC k podložce pomocí šroubové svorky "C".

Obr.2 Připojte průhlednou hadici "B" k fitince "B" na víku nádoby "D" a černou hadici k fitince "A" na víku nádoby.

Obr.3 Sestavte nasávací trubku (z tuhé plast. hmoty). Konec "Z", kterým se řídí nasávání, musí být nastaven tak, aby byl možný průtok kapaliny.

Obr.4 Připojte 2 m dlouhou průhlednou hadici na nasávací trubku a na boční vývod plnicí trubky ENOLMATICu.

Obr.5 Zasuňte vidlici síťové šňůry do zásuvky a zapněte vypínačem "F".

Obr.6 Zasuňte nasávací trubku do demižonu nebo jiné nádoby. Přesvědčte se, že konec trubky "Z" není ve vzduchu nebo jestli nebude nasávat sedimenty.

Obr.7 Umístěte láhev hrdlem pod vývod "G" tak, že stojí na podložce ENOLMATICu. Je-li láhev takto umístěna, musí být páka "H" v horizontální poloze nebo o něco výš. Přesnou polohu páky nastavíte změnou výšky tyče, jak je znázorněno na obr.8 a 9.

Obr.8,9 Výšku tyče "L" v závislosti na typu použité láhve můžete změnit stiskem knoflíku "X". Otáčením knoflíku "M" ve směru hodinových ručiček zvětšujete výšku tyče nebo otáčením proti směru hodinových ručiček ji snižujete, dokud nedosáhnete přesného nastavení. Toho je dosaženo, je-li páka "M" v horizontální poloze. Stisknutím knoflíku "M" tyč zajistíte.

Obr.10 Hladinu, po kterou se má láhev plnit, nastavíte matiči "N" na vývodu. Minimální rozdíl mezi hladinou kapaliny a hrdlem lahve (maximální naplnění) dosáhnete zatáhnutím kroužku "Q" dolů a současně zašroubováním PVC hadice "N" zcela dolů (poloha "R"). Maximálního rozdílu mezi hladinou kapaliny a hrdlem lahve (minimální naplnění) dosáhnete ponecháním matice v poloze "P". Úroveň hladiny mezi těmito dvěma extrémy nastavíte matiči mezi polohami "P" a "R". Upozornění: pokud chcete dosáhnout stále přesné hladiny plnění, vyjměte rychle láhev od ústí, jakmile ji ENOLMATIC naplní a opadne pěna.

Obr.11 **DŮLEŽITÉ: pokud při používání ENOLMATICu vypnete motor, je před novým zapnutím přístroje nezbytně nutné vypustit zbylé vakuum zvednutím knoflíku "S". Stejný postup musíme použít, pokud chcete sejmut veko nádoby ENOLMATICU.**

Obr.12 Pokud chcete výtakovou trysku na víno vyměnit za trysku dodávanou se soupravou pro čerpání oleje (OIL KIT) nebo např. rajčatové šťávy (TOMATO KIT), postupujte takto: otočte knoflík "T" o 180° a vyjměte kolík "U". Otevřete oba plastové elementy páky a sejmete celou sestavu z tyče. Potom uvolněte pružinu. Novou trysku namontujte obráceným postupem.

